

## HUOLTO-OHJEET VALURAUTAISILLE TEEKANNUILLE

Ennen kuin käytät valurautaista teepannua ensimmäisen kerran, huuhtelee se kuumalla vedellä mahdollisten tuotannon jäämien poistamiseksi. Kuivaa teepannu sitten kokonaan puhtaalla ja nukkaamattomalla liinalla.

Varmistaaksesi, että valurautainen teepannu pysyy hyvässä kunnossa pitkään, ota huomioon seuraavat ohjeet:

- Huuhtelee teepannu heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa se.
- Aseta kansi löysästi paikoilleen, jotta jäljellä oleva kosteus voi haihtua.
- Älä koskaan lämmitä valurautaista teepannua avotulella tai keraamisella liesitasolla.
- Älä laita teepannua mikroaaltouuniin.
- Valitse matala lämpötila lämmittäessäsi teetä liedellä.
- Älä käytä puhdistusaineita; huuhtelu puhtaalla vedellä riittää.
- Älä jätä vettä teepannuun pitkäksi ajaksi.
- Vältä kosketusta öljyn ja suolan kanssa.
- Suoja valurautainen teepannu äkillisiltä lämpötilan muutoksilta.
- Älä vahingoita emalipinnoitetta terävillä esineillä.
- Valurautaiset teepannut eivät ole astianpesukoneen kestäviä.
- Älä koskaan lämmitä valurautaisia teepannuja tyhjinä.

### Huom!

Valurautaiset teepannut eivät sovellu hedelmäteiden valmistukseen, koska hapot voivat vahingoittaa pinnoitetta.

Käytön jatkuessa valurautaiseen teepannuun kehittyy suojaava patina sisäpuolelle. Älä poista sitä.

Pienet ruosteen alueet ovat normaaleja eivätkä vahingollisia.