📖 AKKUKÄYTTÖINEN MINIKETJUSAHA – KÄYTTÖOHJE

Malli: Kraft&Dele KD10626

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

⚙️ TEKNISET TIEDOT

- **Laturin jännite:** 100–240V AC
- **Terälevyn pituus:** 6 tuumaa (190 mm)
- **Ketjun nopeus:** 7 m/s
- **Akku:** 2 kpl 1500 mAh litiumioniakkuja
- **Latausaika:** Pikalataus 1,5–3 tuntia

🛡️ TURVALLISUUSOHJEET

Työalue

- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
- Älä käytä sahaa räjähdysalttiissa ympäristöissä.
- Pidä lapset ja sivulliset loitolla sahauksen aikana.

Henkilökohtainen turvallisuus

- Älä käytä sahaa väsyneenä tai päihteiden alaisena.
- Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia ja pölymaskia.
- Käytä pitäviä turvakenkiä ja työkäsineitä.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset.
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen akun asennusta.

🔋 AKUN JA LATURIN KÄYTTÖ

Lataaminen

- Käytä vain laitteen mukana tullutta alkuperäistä laturia.
- Lataa akku sisätiloissa 0–40 °C lämpötilassa.
- **Merkkivalot:** Punainen valo palaa ladattaessa. Vihreä valo syttyy, kun akku on täynnä.

- Irrota akku laturista heti, kun se on latautunut. Älä jätä akkua pitkäksi aikaa laturiin.

Akun huolto ja säilytys

- Saha sisältää ylikuumenemis-, alijännite- ja ylivirtasuojauksen. Jos saha pysähtyy, anna sen jäähtyä.
- Säilytä akku kuivassa ja tuuletetussa paikassa (0–40 °C).
- **Pitkäaikaissäilytys:** Jos akkua ei käytetä (esim. vuoteen), lataa ja pura se 3 kuukauden välein akun kunnon säilyttämiseksi.
- Lopeta laitteen käyttö heti, jos akusta tulee kipinöitä, savua tai outoa hajua. Ota yhteys myyjään.

🔗 KETJUN ASENNUS JA KIRISTYS

⚠️ **HUOMIO:** Irrota akku aina ennen terälevyn tai ketjun käsittelyä!

Ketjun asennus ja säätö step-by-step:

1. **Avaa suojakansi:** Löysää kiristysruuvi/mutteri ja poista vetopyörän suojakansi.
2. **Aseta ketju:** Aseta ketju terälevyn uran ympärille. Huomioi ketjun hampaiden leikkuusuunta (terälevyn päällä nuolen tulee osoittaa eteenpäin).
3. **Kohdista:** Aseta ketjun toinen pää laitteen vetopyörän (rattaan) ympärille. Kohdista terälevyn reikä kiristystappiin.
4. **Esikiristys:** Pyöritä kiristysruuvia myötäpäivään, kunnes ketju alkaa kiristyä.
5. **Sopiva kireys:** Ketjun ja terälevyn väliin kuuluu jäädä noin 0,3 mm (vähäinen) rako. Ketju ei saa roikkua, mutta sen täytyy pyöriä herkästi kädellä kokeiltaessa.
6. **Lukitus:** Kiinnitä suojakansi takaisin ja kiristä kansi tiukasti kiinni.
7. **Testaus:** Kiinnitä akku. Käynnistä saha ensin hetkeksi ilman kuormitusta ja varmista, että ketju pyörii normaalisti.

🪚 KÄYTTÖ JA HUOLTO

Sahaaminen

- Sahaa aluksi pienempiä oksia ja siirry vasta sitten suurempiin.
- Älä paina sahaa liian kovaa; anna terän tehdä työ.

Puhdistus

- Poista puulastut, sahanpuru ja lika terälevyn urasta ja öljyreiästä jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ketjun teroitus

- Parhaan leikkuutehon takaamiseksi pidä hampaat terävinä.
- Viilauskulmat: Ypöhammaskulma 30°, sivuhampaan kulma 85°. Oikealla viilauksella yläkulma asettuu automaattisesti 60 asteeseen.
- Madalla syvyydenrajoitinta tarvittaessa litteällä viilalla noin 0,5 mm hampaankärkeä alemmas. Älä viilaa liikaa, ettei terä potkaise tai jumiudu.

♻️ YMPÄRISTÖ JA TAKUU

- **Kierrätys:** Sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie ne viralliseen sähköromun (SER) keräyspisteeseen.
- **Takuu:** Laitteella on 12 kuukauden valmistus- ja materiaalivirhetakuu ostopäivästä alkaen. Takuu ei kata normaalisti kuluvia osia (kuten ketju ja terälevy) tai väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioita.