

## JARRUKUORMAN TUNNISTUSVENTTIILI.

Jarrukuormituksen tunnistava venttiili on säädettävä ajoneuvon spesifikaatioiden mukaiseksi, ennen kuin ilmaus voidaan aloittaa.

Seuraavat menettelyt ovat yleisiä, koska ajoneuvon jousien pituudet vaihtelevat.

Vinkki: Ota valokuvat vanhaa venttiiliä purkaessasi ja käytä sitä asennuksessa.

Puhdista kaikki pultit ja jarruputkien kiinnikkeet ja liota tunkeutuvalla öljyllä mielellään yön yli.

Mittaa jousi "A" (katso alla oleva kaavio) ennen venttiilin purkamista varmuuden vuoksi jos tietoja ei ole muuten saatavilla.

Kiinnitä joustava letku, jotta välttyt liialliselta nestehäviöltä.

Irrota jarruputken kiinnikkeet. (Älä käytä vanhaa nestettä jarrujärjestelmässä)

Poista venttiili.

Asenna uudet venttiilin ja jarruputken kiinnikkeet.

Irrota joustavat letkunkiristimet.

Aseta etäisyysmitta "A" alla olevissa yleiskuvissa osoitetulla tavalla.

Ilmaa järjestelmä. **Noudata valmistajan suosittelemaa ilmausmenettelyä.**

**Jos venttiiliä ei aseteta oikeaan asentoon, seurauksena on seuraava:**

- Takajarruihin ei tule nestettä
- Jarrupoljin on liian kova.

**Huom: Säädä mahdollisimman vähän ajoneuvon asetuksia, jos nestettä ei pääse läpi. Varmista, että ajoneuvo seisoo omalla painollaan ja kuormaamattomana.**

