Käyttöohje Kraft & Dele KD5373

Laite toimii omalla akullaan ja pystyy imemään veden suoraan esimerkiksi vesiämpäristä, järvestä tai vesiliitännästä.

Tekniset tiedot

- **Malli**: KD5373
- **Akun jännite**: 21 V
- **Akun kapasiteetti**: 3 000 mAh (3 Ah)
- **Teho**: 300 W
- **Suurin paine**: 60 baaria
- **Veden virtaus**: 3 litraa minuutissa (180 l/h)
- **Laturin syöttövirta**: 110–240 V / 50–60 Hz

Ennen ensimmäistä käyttöä (Akun lataus)

1. Kytke laturi pistorasiaan ja liitä se akkuun.
2. Laturin merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun akku on täynnä.
3. Kiinnitä ladattu akku pesurin kahvan pohjaan niin, että se napsahtaa lukitukseen.

Laitteen kokoaminen ja käyttö

1. **Suuttimen kiinnitys**: Työnnä mukana tuleva jatkovarsi tai säädettävä suutin pesurin etuosaan ja lukitse se kiertämällä.

Vesiletkun kytkeminen:

- Kiinnitä imuletkun toiseen päähän mukana tuleva vesisuodatin (tämä estää roskien pääsyn pumppuun).
- Kiinnitä letkun toinen pää pikaliittimellä pesurin pohjassa olevaan vesiliitäntään.
- Upota suodatinpää vesiämpäriin, saaviin tai luonnonveteen (varmista, että suodatin pysyy kokonaan veden alla).

Käynnistys:

- Vapauta liipaisimen turvalukitus.
- Paina liipaisinta. Pumpulla kestää yleensä muutama sekunti imeä ilmat pois letkusta ennen kuin vesi alkaa suihkuta täydellä paineella.

Suihkun säätö: Voit säätää veden virtausta ja suihkun muotoa kääntämällä säädettävää suutinta tai vaihtamalla suutinpäätä tarpeen mukaan.

Tärkeät turvallisuusohjeet

- **Älä koskaan osoita vesisuihkulla ihmisiä, eläimiä tai sähkölaitteita kohti.** Korkeapaineinen suihku voi aiheuttaa vammoja.
- **Käytä vain puhdasta vettä.** Jos käytät järvivettä, varmista aina, että imusuodatin on paikallaan ja puhdas.
- **Älä anna pumpun käydä kuivana.** Jos vesi loppuu vesisäiliöstä, päästä liipaisin heti vapaaksi, jotta moottori ei vaurioidu.
- **Akun suojaaminen**: Irrota akku aina laitteesta, kun puhdistat pesuria, vaihdat suuttimia tai jätät laitteen varastoon. Älä altista akkua äärimmäiselle kuumuudelle tai upota sitä veteen.

Varastointi ja huolto

- Puhdista imuputken päässä oleva vesisuodatin säännöllisesti juoksevan veden alla.
- **Talvisäilytys**: Tyhjennä pesuri ja letkut kokonaan vedestä ennen talvea. Jos laitteen sisään jää vettä ja se jäätyy, sisäinen pumppu voi haljeta ja rikkoutua. Säilytä laitetta ja akkua kuivassa, pakkaselta suojatussa paikassa.

Vianetsintä

Onko akussa virtaa? Jos ei, lataa akku.

Jos akkukäyttöinen painepesuri käynnistyy, mutta ei ala imeä vettä, syynä on lähes aina **ilmalukko** letkussa tai pumpussa, tai **vuoto** liitoksissa.

Kokeile seuraavia vaiheita järjestyksessä ongelman ratkaisemiseksi:

1. Poista ilmalukko (Yleisin syy)

Akkukäyttöisen pesurin pumppu on pieni, eikä se jaksa imeä vettä, jos letku on täynnä ilmaa ja imumatka on liian pitkä.

- **Täytä letku valmiiksi:** Irrota letku pesurista, upota se kokonaan veteen niin, että letku täyttyy vedellä, ja pidä sormea letkun pään päällä, kun nostat sen ylös.
- **Kytke letku märkänä:** Kiinnitä vedellä täytetty letku takaisin pesuriin. Tällöin pumppu saa heti vettä eikä ilmaa.
- **Pidä laite alhaalla:** Pidä pesuria aluksi vesiämpärin tai saavin tasolla (tai jopa sen alapuolella), kun painat liipaisinta. Kun vesi alkaa virrata, voit nostaa pesurin korkeammalle.

2. Tarkista liitosten tiiviys (Imuvuoto)

Jos letkun ja pesurin välinen pikaliitin tai letkun ja suodattimen välinen liitos vuotaa vähänkin ilmaa, pumppu imee ilmaa veden sijasta.

- Varmista, että pikaliitin napsahtaa pohjaan asti pesurin liittimeen.
- Tarkista, että letku on tiukasti kiinni liittimessä (kiristä liittimen kierrekorkki).
- Tarkista, että pikaliittimen sisällä oleva kuminen tiivisterengas (O-rengas) on paikoillaan eikä ole vaurioitunut.

3. Esitäytä pesurin vedenottoaukko

Jos pumppu on täysin kuiva pitkän varastoinnin jälkeen, se saattaa tarvita "alkuryypyn".

- Irrota letku pesurista.
- Kaada hieman vettä suoraan pesurin pohjassa olevaan vedenottoaukkoon (esimerkiksi pullosta tai hanasta).
- Kiinnitä letku nopeasti takaisin ja yritä käynnistää laite.

4. Tarkista suodatin ja letkun asento

- Varmista, että letkun päässä oleva verkkosuodatin on täysin upoksissa veden alla. Jos se kelluu pinnalla, se imee ilmaa.
- Varmista, ettei letkussa ole jyrkkiä mutkia tai lytistyneitä kohtia, jotka estävät veden kulun.
- Puhdista suodatin, jos siihen on tarttunut roskia tai levää.

Jos haluat selvittää vian nopeasti, voit kokeilla **kytkeä pesurin suoraan puutarhaletkuun**, josta tulee vettä paineella. Jos laite toimii silloin normaalisti, vika on varmuudella imuletkun tiiviydessä tai ilmalukossa.