

## UPPOPUMPUT

### Käyttöohjeet

Tutustu näihin ja turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla ohjeita on pumpun käyttö turvallista ja vaivatonta.

### Huomioi ennen käyttöönottoa!

Sähköliitäntä tapahtuu suojakosketin (schuko) pistorasiaan, verkkojännite 230V - 50Hz, sulake vähintään 6 A.



### Huomio!

Uppopumppua ei sallita käyttää uima-altaissa, tekolammikoissa, suihkualtaissa tai vastaavissa laitteissa joissa oleskelee ihmisiä. Tutustu määräyksiin. Parhaimman käyttöturvallisuuden takaamiseksi tulisi sähköliitäntä olla varustettu vikavirtasuojauksella (30mA). Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa. Kysy sähköalan ammattihenkilöltä.

### Huomio!

(oman turvallisuutesi takia) Ennen kuin otat uuden uppopumpun käyttöön, anna ammattihenkilön tarkistaa:

- maadoitus
- vikavirtasuojakytkenä ja toimivuus, jos asennettu
- vastaakokytkennät turvamääräyksiä Sähköliitännät eivät saa kostua.

Jos on olemassa vaara, että vesi nousee tavanomaista korkeammalle, aseta sähköliitännät vaarattomalle alueelle.

Aggressiivisten ja luovia aineita sisältävien nesteiden pumppaamista täytyy välttää. Suojaa pumppujäätymiseltä. Suojaa pumppu kuivakäynniltä. Lasten pääsy pumpulle estettävä.

*-Lapset, joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. -Voiteluaineiden vuotaminen voi aiheuttaa nesteen saastumista.*

### Kestävyys

Hankkimasi uppopumppu on tarkoitettu korkeintaan 35°C puhtaan veden pumppaamiseen. Tätä pumppua ei saa käyttää muiden nesteiden, varsinkaan ei polttoaineiden, puhdistusaineiden tai muiden kemiallisten tuotteiden pumppaamiseen.

### Asennus

Uppopumpun asennus tapahtuu joko:

- pysyvästi paikalleen kiinteän putkiston avulla tai
- pysyvästi paikalleen taipuisan letkun avulla.

### Ohje!

Pumppukaivon täytyy olla riittävän suuri, jotta uimurikytkin voi toimia vapaasti.

### Käyttöalueet

Tätä uppopumppua käytetään:

- kellaripumppuna
- kaivon asennettuna tämä pumppu suojaa turvallisesti veden nousulta
- kaikissa tapauksissa, jolloin vettä täytyy pumpata paikasta toiseen esim. kotitalouksissa, maataloudessa, puutarhatöissä ja muissa soveltuvissa tilanteissa.

### Ota huomioon!

Asennuksessa tulee ottaa huomioon, että pumppua ei saa asentaa niin että se riippuu putkistossa tai sähkökaapelissa. Pumppu täytyy ripustaa sen kantokahvasta tai sijoittaa kaivon pohjalle. Pumpun moitteettoman toiminnan kannalta on välttämätöntä, että kaivon pohjalla ei ole mutaa tai muita epäpuhtauksia. Liian alhainen vedenpinta tai muta voi estää pumpun käynnistymisen. Tarkasta uppopumppu säännöllisesti ja suorita käynnistyskokeiluja. Uimurikytkin on säädetty niin, että pumppu voidaan ottaa heti käyttöön.

## Sähköverkkoliitäntä

Hankkimasi uppopumppu on varustettu johdolla ja suojakosketinpistokkeella. Pumppu on tarkoitettu liitettäväksi suojakosketinpistorasiaan, 230V - 50Hz riittävällä sulakkeella varustettuna (väh. 6A).

Aseta pistoke pistorasiaan, niin pumppu on käyttövalmis.

Jos verkkojohto tai pistoke vahingoittuu, ei johtoa saa korjata ja ne täytyy vaihtaa.

Tämän työn saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammatti henkilö tai maahantuojan valtuuttama huolto.

## Käyttöönotto

Luettuasi nämä ohjeet, voit ottaa uuden pumppusi käyttöön, mutta noudata seuraavia ohjeita:

- Tarkasta, että pumppu on vedessä, kaivossa.
- Tarkasta, että poistoputkisto on liitetty oikein.
  - Tarkasta, että sähköliitäntä on oikein ja kunnossa.
  - Varmista, että sähköliitintään ei pääse kosteutta tai vettä.
  - Vältä pumpun kuivakäyntiä.

## Uimurikytkimen toiminnan säätö

PÄÄLLE / POIS kytkentä voidaan säätää uimurikytkimen pidikkeestä. Tarkasta ennen käyttöönottoa:

- Että uimurikytkin saavuttaa molemmat kytkentäkorkeudet. Tarkasta esim. vesiastiassa.
- Uimurikytkimen ja sen pidikkeen etäisyys ei saa olla liian pieni, eikä uimurikytkin saa koskea pohjaan, tällöin ei voida taata moitteetonta toimintaa.

Huomio! Silloin olisi kuivakäynnin vaara.

## Huolto-ohjeet

Uppopumppu on huoltovapaa ja hyväksi todettu laatutuote, joka joutuu tiukkoihin lopputarkastuksiin. Suosittelemme kuitenkin, että pumppu tarkastetaan ja hoidetaan säännöllisesti. Näin pumpun kestoikä pitenee ja sitä voidaan käyttää keskeytyksettä.

Häiriöt	Syyt	Poisto
Pumppu ei käynnisty	-ei jännitettä -uimurikytkin ei toinli	-tarkista jännite -asetu uimurikytkin korkeammalle
Ei virtausta	-esisiivilä tukossa -paineletkussa taittuma	-puhdistu esisiivilä -suorista taittumakohta
Pumppu ei kytkeydy pois päältä	-uimurikytkin ei voi laskeutua	-sijoitu pumppu oikein kaivon pohjalle
Pumpun teho ei ole riittävä	-esisiivilä tukossa -luovien tai likaisten aineiden johdosta teho heikentynyt	-puhdistu esisiivilä -puhdistu pumppu ja uusi kuluneet osat
Pumppu kytkeytyy pois päältä lyhyen ajan kuluttua	-moottorisuoja kytkee pumpun pois päältä, vesi liian likaista tai lämmintä	-irrotu verkkopistoke ja puhdistu pumppu ja kaivo, -lämpötila ei saa ylittää 35°C

## Huomio!

### •Irrota sähköverkkopistoke aina ennen huoltotöitä.

- Jos pumppua joudutaan sen käyttötarkoituksen vuoksi siirtämään, niin se täytyy puhdistaa puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Jos pumppu asennetaan kiinteästi, on uimurikytkimen toiminta tarkistettava säännöllisesti.
- Poista puhtaalla vedellä lika ja kuitumainen nöyhtä pumpun kotelosta.
- Poista lika puhtaalla vedellä uimurikytkimestä.
- Poista säännöllisesti lika kaivosta ja sen seinämistä.

### Pumpun siipipyörän puhdistus

Jos pumpun koteloon kertyy liikaa likakerrostumia, on sen alaosa avattava seuraavasti:

1. Poista imukorin alapuolella olevat ruuvit.
2. Irrota imukori pumpun kotelosta.
3. Puhdista siipipyörä ja kotelo puhtaalla vedellä.

### Huomio! Älä aseta pumppua siipipyörän päälle tai tue sitä siitä!

4. Kokoa pumppu päinvastaisessa järjestyksessä. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto.

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.



Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja [www.serty.fi](http://www.serty.fi)

## TAKUU

Tuotteen takuu-aika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien.

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä.

Takuun piiriin ei sisälly:

- Kuljetus ja kuljetusvauriot.
- Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä.
- Mitkään välilliset kustannukset.
- Jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu.
- Jos liukurengastiivisteet ovat rikkoutuneet kuivakäynnin tai vedessä olevien epäpuhtauksien johdosta.
- Jos siipipyörä tukkeutunut epäpuhtauksien johdosta.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

**Maahantuoja:** Pohjolan Sinivalko  
Onnentie 7, 63610 Tuuri, FINLAND  
Tel. +358 10 770 7000

---

## Sänkpumpar

### Bruksavisning



**Läs igenom och följ anvisningar.**

#### **Före användning!**

Försäkra dig om, att nätspänningen är rätt.  
Spänning 230V- 50Hz, säkring minst 6A.

#### **OBS!**

Använd aldrig dränkbara pumpar, om det vistas människor i simbassäng, fiskdamm eller motsvarande.  
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. För att åstadkomma bästa möjliga säkerhet, skall felströmsskyddsbrytare (30mA) användas.  
Använd godkänd skarvsladd. Fråga fackman.

#### **OBS!**

(för din egen säkerhet)

Före användning av pumpen, låt en fackman kontrollera:

Jordningen

Jordfelsbrytaren, om installerad

Motsvarar installation bestämmelser.

El-anlutningarna får inte bli fuktiga. Om risken finns, att vattnet kan stiga onormalt hög, placera el-anlutningar på säkert område. Aggressivt och vätska med slipande partiklar, får ej pumpas. Skydda pumpen mot frost. Skydda pumpen mot torrgång. Barn får inte inträda området.

*-Barn som är 8 år eller äldre och personer vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är begränsad eller som inte har erfarenhet eller kunskap av apparaten, får endast använda den om de övervakas eller har fått instruktioner i hur man använder apparaten på ett säkert sätt och de förstår riskerna med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn. -Läckage av smörjmedel kan orsaka kontamination av vätska."*

#### **Besfändigbet**

Dränkbar pump är avsedd, att pumpa högst 35°C, rent vatten. Använd aldrig för att pumpa bränsle, rengöringsmedel eller motsvarande kemikalier .

#### **Installation**

Dränkbara pumpar kan installeras:

Stationärt fast med hjälp av rörledning. Stationärt fast med hjälp av flexibel slang.

#### **Råd!**

Pumpbrunnen skall vara tillräckligt stor, så att flottörbrytaren kan fungera störningsfritt.

#### **Användningsområden:**

-för tömning av källare och bassäng

-skydd mot stigande vatten i brunn

-alla liknande situationer, där effektiva dränkbara pumpar behövs.

#### **Var uppmärksam!**

Installationen måste utföras så att pumpen inte hänger i nätsladden eller avloppsrör. Pumpen kan hängas i handtag eller placeras på botten i brunnen.

Pumpbrunnen skall vara ren. Lera eller slam får inte förekomma så att pumpen kan fungera störningsfritt.

Låg vattennivå eller lera kan förhindra pumpen att starta. Kontrollera pumpen regelbundet och gör provpumpning.

Nivåbrytaren är justerad, så att pumpen kantas drift omedelbart.

## Nätanslutning

Dränkbar pump är försedd med nätkabel och stickkontakt.

Pumpen skall anslutas till jordat vägguttag. Spänning 230V - 50Hz, säkring minst 6A. Anslut stickproppen till vägguttag och pumpen är driftfärdigt. Skadad nätsladd eller stickpropp måste bytas.

Arbetet får utföras endast av fackutbildad person eller importörens auktoriserade serviceverkstad.

## Drift

Läs och följ instruktioner:

Kontrollera, att pumpen är i vattnet.

Kontrollera rörinstallationen.

Kontrollera nätanslutningen.

Utsätt inte el-anslutningar för fukt.

Undvik torrgång

## Inställning av nivåbrytare

Reglerområdet kan inställas med flottörhållaren. Kontrollera före användning:

Att flottören når båda brytlägen.

Avstånd mellan hållare och flottören får inte vara för liten och inte heller flottören få nå brunns botten.

Observera! Fara för torrgång.

## Underhåll

Dränkbar pump är underhållsfri kvalitetsprodukt, som har genomgått fullständig kontroll. Vi rekommenderar, att kontrollera pumpen regelbundet, på så sätt förlängs livslängden och användning är oavbrutet.

## OBS!

**-Drag ut nätkontakten innan åtgärder utförs på maskinen.**

-Om pumpen skall flyttas, varje gång rengör med rent vatten, efter användning. -- -Om installering är fast, kontrollera flottören regelbundet.

-Skölj pumpen med rent vatten och plocka bort fibrer ur skyddskåpan. -- --Skölj likväl flottörbrytaren.

-Rengör regelbundet brunnen.

## Rengöring av pumphjul.

Om smutsavlagringar samlas in i pumphuset, rengör då på följande sätt:

1. Skruva loss skruvat ur sugsilen.

2. Ta bort sugsilen.

3. Rengör pumphjulen och pumphuset med rent vatten. ! Skydda pumphjulet mot skador !

4. Montera sugsilen och dra åt skruvarna.

## Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Startar inte	-ingen spänning -nivåflottören fungerar inte	-kontrollera spänningen -justera flottören
Ingen flöde	-tilltäppt sugsil -veck i slang	-rengör sugsilen -rät ut slang
Pumpen stannar inte	-flottörbrytaren kan inte fungera	-placera pumpen rätt i brunnen
Dålig effekt	-sugsilen tilltäppt -p.g.av slipande smutspartiklar	-rengör pumpen och byt utslitna delar.
Pumpen stängs av efter en stund	-motorskyddet bryter av strömmen	-rengör pumpen -temperaturen får ej överskrida 35°C



