

KANGASMERKIN PRÄSSÄYS

Prässäyslämpötila ja -aika ovat tärkeitä liimataustaisten, prässättävien kangasmerkkien kiinnityksessä. Paras väline kangasmerkin kiinnitykseen on paitaprässi mutta kiinnitys onnistuu myös tavallisella silitysraudalla.

Suosittelava prässäyslämpötila on 150°C

Paitaprässillä prässätessä kiinnitys tehdään vaatteen etupuolelta prässämällä. Kangasmerkin ja prässin välissä tulee käyttää esimerkiksi silikon- tai teflonsuojaa prässimallista ja välineistä riippuen.

Silitysraudalla prässäys tulisi tehdä vaatteen kääntöpuolelta. Paina silitysraudaa kohtuullisella voimalla noin 25 sekuntia jotta liima ehtii kiinnittymään tekstiiliin hyvin.

Kangasmerkistä näkee heti prässäyksen jälkeen onko se kiinnittynyt oikein. Kangasmerkin reuna painautuu tiiviisti tekstiiliä vasten eikä reuna repsota. Jos reunat eivät ole tiiviisti kiinnittyneet, voit tehdä lisäprässäyksen silitysraudalla myös etupuolelta. Lisäsilitysaika on noin 10 sekuntia tai kunnes merkki on täysin kiinnittynyt.

Etupuolelta silittäessä on suositeltavaa käyttää esimerkiksi leivinpaperia kahtia taitettuna merkin ja raudan välissä.

Vaatteet joissa on kangasmerkki voi pestä enintään 40°C lämpötilassa.

